

Čalounění dveří

Rozměr: 80 x 200 cm



Návod na montáž

Dveře vyjmeme ze závěsů a položíme vodorovně.

Demontujeme všechna kování.

Podle potřeby zrousíme nerovnosti hran a v místech, kde by mohlo dojít k odírání čalounění (např. okolí kování a zámků, těsně doléhající hrany dveří)

Provedte kontrolu čalounění, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Čalounění položíme tak, aby jeho svislý střed odpovídal středu dveří a připevníme pomocí hřebíčků nebo přilepíme ke dveřím.

Čalounění postupně přibíjíme několika málo hřebíčky po obvodu z vnitřní strany polodrážky při současném napínání koženky. Jestliže dveře před montáží doléhaly velmi těsně, přibíjíme hřebíčky z boční strany dveří. Napínání a upevňování čalounění začneme v rozích dveří 1, poté přes vrchní a spodní stranu dveří 2, pokračujeme na bočních stranách dveří 3. Dbáme na rovnoměrné napnutí čalounění.

Přesahy koženky odstříháme. Těsnící gumovou pásku lze použít po začištění okrajů koženky jak na překrytí hřebíčků tak i k dotěsnění dveří. Pásku přibíjíme postupně po celém obvodu dveří.

Vystříháme otvory pro kování, tyto otvory musí být asi o 3 mm menší než jsou otvory ve dveřích, aby byla koženka dostatečně uschována pod kováním.

Namontujeme dveřní kování a dveře osadíme zpět do závěsů.

KOMPLET OBSAHUJE

- prošité čalounění s molitanovou vložkou rozměr **80 x 200 cm**
- čalounické hřebíčky
- těsnící gumovou pásku

**Standardní provedení na dveře 80 x 200 cm / 90 x 200 cm.
Atypické barvy a rozměry na objednávku.**

Typy prošití



Euro

Lux

Standard

www.hopa.cz



Elegantní renovace a izolace dveří